


# UHF无线监听系统


用户使用指南



### SK-F35无线发射机



### SK-F22无线接收机



## 功能简介

#### 1、开机/关机:

发射机:长按"⑩"按键、发射机将开机/关机。

接收机:长按"⑩"按键,接收机将开机/关机,开机后"开关机"

键将会闪烁绿灯。

#### 2、音量调节:

发射机音量旋钮"〇"向左旋转降低音量,向右旋转增加音量。 接收机音量拨动"■"向上拨动增加音量,向下拨动降低音量。

#### 3. 调频/红外对频:

单击发射主机面板上的"频道+"与"频道-"按键可更改系统的通道"频点"。选择好所需通道后,单击"对频"按键,即可保存当前所选择的通道以及通过红外对频同步至接收机。

#### 4、锁定/解锁:


单击发射主机的"开锁"按键,可锁定面板上其他按键功能操作, 此时其他按键(开关机键除外)均无作用。再次单击"开锁"按键, 可解锁面板其他按键功能。


# 安全使用注意事项


### 机体应避免雨淋或放置在潮湿环境中,以防触电或起火。

- 1、请遵循本机所有操作及使用指示。
- 2、请使用本机附加配件以免引发意外。
- 3、请在使用本机时远离水源或潮湿环境。
- 4、本机存放需有良好的通风条件。
- 5、请远离热源,包括散热器、发热器、炉子等。
- 6、请使用机体上标注的电压伏数充电。
- 7、设备上不应放置裸露的火源,如点燃的蜡烛。

- 8、电池废弃时不要乱丢,请放入指定的回收桶。
- 9. 设备上不可放置一切液体物体或重物。
- 10. 设备不可以在温度过高或过低区域使用。
- 11、设备在雷电天气或长时间不使用,应拔出设备的插头。
- 12. 设备不工作或损坏时不可私自维修。
- 13. 应将设备连接到带有接地保护装置的电源插座。
- 14、改装本产品容易导致人身伤害和产品故障。







II类设备,双重绝缘

(CC) 3C标准标志



低于海拔2000米以下使用



禁止扔在垃圾桶

警告:此设备中的电压具有致命危险,设备在不工作或损坏时非专业人员不可私自维修,私自维修引发的不良后果自行负责。

# 系统特点

- LCD高清液晶显示屏。
- PLL双频道锁相环回路设计,ID码锁定自选频道功能。
- 声音曲线经过精心调教, 声音温暖通透。
- 可锁定控制功能选择,可调整无线增益连接功能。
- 性能音频处理芯片, 超低失真声音处理电路设计。
- 超高频动态压缩分流技术,将高低频自动分流加载,展现更好的动态性能。

# 技术参数

| 系统规格   | SK-F22无线接收机  | SK-F35无线发射机  |
|--|--|--|
| 頻率范围: 650-680MHz<br>頻道总数: 11CH<br>有效使用距离: ~50m<br>頻率稳定度: ±10kHz<br>頻率间隔: 3MHz<br>頻率宽度: 30MHz<br>失真度: ~1% | 信号信德比: >50dB(国标)<br>电源供应: DC3.7V/1950mAh<br>音频输出: 3.5音频输出<br>Lightning音频输出<br>充电: Type-C 5V/1A | 输入: 6.35音频输入<br>输出: 3.5音频输出<br>显示方式: LCD<br>电池规格: DC3.7V/3000mAh<br>充电: Type-C 5V/1A |

### 米蔚产品保修说明

#### 一、基础信息

- 1、用户自购买之日起可享受12个月免费保修。
- 本服务范围仅限于主机,包装、外壳、线材、说明书等附件均不在维修支持服务范围之内。
- 3、若产品出现硬件类技术故障、请与米蔚售后支持取得联系。

4、产品寄修时售后维修人员需要配对检查,维修好并回寄后在收到产品时请重新配对,以免产品无法使用。

#### 二、保修条例

- 1、用户请妥善保存发票或有效购买凭证。
- 2、保修卡请妥善保管,遗失恕不补发。
- 3、申请保修时维修更换下来的配件归本公司所有。
- 4、经维修的产品在保修期内继续享有保修服务。若距保修期结束不足三个月、则所更换的配件自更换之日起享有三个月保修。
- 5. 返修前请填写保修卡的相关信息。
- 6. 超出保修期的可提供收费维修服务。
- 7、如果您寄修的产品已停产,我们将尽可能维修,因原材料的缺失导致无法维修好,敬请谅解。

### 三、非保修范围 1、因用户购买的产品超过有效质保期。

- 2、因用户擅自涂改质保卡。
- 3、因用户无法提供有效质保凭证。
- 4、因用户自行改造、拆卸或维修产品。
- 5、因用户使用不当造成的产品主板损坏。
- 6、因受不可抗拒自然灾难引起的产品损坏。7 因送修客户使用包装不当或运输途中的不可抗拒因素
- 造成的遗失或损坏。 8. 未经授权将本产品用于第三方研发、生产或其它专业
- 测试导致产品故障或损坏。
  9 其它因产品本身质量以外原因所产生的问题。
- 9、其它因产品本身质量以外原因所产生的问题。
- 10、因使用或保管不当(液体渗入等)造成的损坏。
- 11、因电压或电流不稳定造成的损坏。
- 12、因私自使用自编、公开、非公开发行的软件导致产品 不能正常工作的损坏。

## 免责声明

上述各条款规定了我司对产品的所有责任,并取代其它一切明示及暗示的保证和其它责任。

在产品不能良好工作时,我司对用户的责任仅限于按照以上的条款对产品进行维修或材料更换。除此之外,无其它担保。如国家适用法律另有明确规定,本公司将遵照法律执行。

无论是何种原因导致用户无法正常使用产品而造成的任何直接或 间接损失. 我司只承担国家适用法律要求必须承担的责任。

我司在任何情况下,对于用户寄修的产品因物流原因造成的丢失或损坏不负任何责任。

### 防伪查询







- 微信搜索"米蔚MIWEI" 或扫描包装盒上的米蔚 公众号并关注。
- 2、在公众号点击右下角-自 助服务-"防伪查询"。
- 3、输入"16位防伪码"或"扫描包装盒上的防伪标签 工维码"并点击查询,即可查看产品真伪。

# 寄修查询







- 1、微信搜索"米蔚MIWEI" 或扫描包装盒上的米蔚 公众号并关注。
- 2、在公众号点击右下角-自 助服务-"寄修查询"。
- 3、搜索框内输入"寄件手机号"或"收件手机号" 查询快递实时动态。

### 注意事项

在使用和操作设备前,请仔细阅读并遵守以下注意安全事项,以确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况。

为防止长时间佩带耳机可能导致的的听力损伤,请勿长时间使用 高音量。

为避免无线干扰,使用设备时请与植入式医疗设备或个人医用设备(如起搏器、植入耳蜗、助听器等)保持至少15厘米的距离,并向 其制造商咨询设备的限制条件。

请勿在环境温度过高或温度过低的场所内使用或存放设备及其配件,当环境温度过高或过低时,可能会引起设备故障。(如太阳下暴晒、加热设备、裸露火源、进水、超低温环境)等环境存放设备及其配件,可能导致设备故障、着火、爆炸、主板损坏等。

请勿拆解、跌落、撞击、挤压、以及改装电池,禁止插入异物、穿刺电池。禁止将电池浸入水或其它液体中,禁止将电池置于高温环境中,以免引起电池内部短路和过热、漏液、起火或爆炸。

请勿擅自拆卸、改装设备(含更换内置电池)及配件,否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内,设备正常使用发生故障时请联系售后客服。

请按当地规定处理本设备、电池及其它附件,不可将其作为生活 垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

使用时感到皮肤不适,请停止使用并咨询医生。

我司有权对以上条款进行修改,并无需告知您。感谢您使用米蔚 产品,扫二维码关注公众号,使用过程如有疑问可来电咨询。

> **¢ 400-112-5518** ⊕ www.greatwer.com



#### 深圳市弘威尔科技有限公司 Shenzhen Greatwer Technology Co., Ltd.

广东省深圳市龙岗区龙岗中心城风临国际C313 C313 Fenglin International ,Longgang District, Shenzhen, Guangdong



